TONTEK WRITER BOARD VER3.2 烧录器 USB 使用说明

- 一,插上 DC 电源 15V,然后将 power 开关至 ON 位置, power 指示灯和 LCD 屏点亮。
- 二,将 USB 线插上,电脑会自动识别到新硬件,然后会出现下面对话框请选择"从列表或者指定位置安装(高级) (S)":



点击:"下一步"按钮会出现如下对话框,然后点击:"浏览"选择"ft232rusbart"驱动软件路径后点击"确定"键

找到新的硬件向导
请选择您的搜索和安装选项。
 ● 在这些位置上搜索最佳驱动程序(S)。 使用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找到的最佳驱动程序。 ● 搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM)(M) ● 在搜索中包括这个位置(0): ● 「小桌面\ft232rusbuart\ft232r usb uart 驱动] ● 浏览(R) ● 不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序(D)。 选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱
动程序与您的硬件最匹配。 < 上一步 (B) 下一步 (M) > 取消

点击:"下一步"出现下面对话框:

找到新的硬件向导	
	完成找到新硬件向导
	该向导已经完成了下列设备的软件安装:
	USB Serial Converter
	要关闭向导,请单击"完成"。
	< 上一步 (B) 完成 取消

点击"完成"出现下面对话框:此步骤是重复上述步骤,就按提示点击下去即可



三,再次选择:"从列表或者指定位置安装(高级)(S)"点击"下一步":

找到新的硬件向导
请选择您的搜索和安装选项。
 ◆ 在这些位置上搜索最佳驱动程序(S)。 使用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找 到的最佳驱动程序。 ● 搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM)(M) ● 在搜索中包括这个位置(0): ● 不提索・包括之子usbuart\ft232r usb uart 驱动 > 浏览(R) ● 不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序(0)。 选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。
< 上一步 (B) 下一步 (R) > 取消

点击"下一步"如下对话框:

找到新的硬件向导	
	完成找到新硬件向导
	该向导已经完成了下列设备的软件安装:
	USB Serial Port
	要关闭向导,请单击"完成"。
	< 上一步 (B) 完成 取消

点击"完成"

三,完成上面软件安装后,请按以下步骤设置端口 COM1 设置,用鼠标选择桌面"我的电脑",点击鼠标右键,移动鼠标至"属性"点击会出现如下对话框:



点击"硬件"如下对话框:

系统属性
常规 计算机名 硬件 高级 系统还原 自动更新 远程
设备管理器 设备管理器列出所有安装在计算机上的硬件设备。请使 用设备管理器来更改设备的属性。
设备管理器 (0)
W动程序 W动程序签名使您能够确定安装的WB动程序与 Windows 兼容。Windows Update 允许您设置 Windows 连接到 Windows Update 搜索驱动程序的方式。
驱动程序签名(S) Windows Update(W)
硬件配置文件 硬件配置文件向您提供建立和保存不同硬件配置的方 法。
硬件配置文件 (P)
确定 取消 应用 (A)

点击"设备管理器"如下对话框:



点击"端口 (COM 和 LPT)"出现如下对话框。



将原来:"通讯端口(COM1)修改掉,比如改到:"COM2",如下对话框



上图设置完毕后点击"确定"并退出,然后将选中:"USB Serial Port (COM3)"修改成"COM1",如下图



USB Serial Port (CO∎3) 属性	? 🗙
常规 Port Settings 驱动程序 详细信息	
Bits per second: 9600	~
Data bits: 8	~
Parity: None	~
Stop bits: 1	~
Flow control: None	~
Advanced Restore De	faults
「确定」	取消

点击: "Port settings"中的"Advanced..."按钮选项会出现如下对话框

Advanced Settings for COM3		? 🔀
COM Port Number: COM1 USB Transfer Sizes Select lower settings to correct performance problems at low Select higher settings for faster performance. Receive (Bytes): 4096	♥ baud rates.	OK Cancel Defaults
Transmit (Bytes):		
BM Options Select lower settings to correct response problems. Latency Timer (msec): 16	Miscellaneous Options Serial Enumerator Serial Printer	
Timeouts Minimum Read Timeout (msec): 0 Minimum Write Timeout (msec): 0	Cancel If Power Off Event On Surprise Removal Set RTS On Close Disable Modem Ctrl At Startup	

将 COM Port Number:下拉到"COM1",点击"ok"退出会出现如下对话框



将上面对话框关闭后,打开通泰烧录软件最新版本,目前用: Tontek OTP Writer V5.16(14070800),稍后电脑会出现 如下对话框: "COM1 Connect OK !!!"

77 Tontek OTP Writer W5.16 (14070800)	K
Load ROM File Save ROM File Upload ROM Version Update Writer Testcode Quit	
File Name Total Checksum 71AA	
COM Port COM1 IC Body TTP258 🔽 Bank Bank 0 🔽 Rolling Code OFF 🚽 Lock OFF	•
Auto Blank Check Program Verify Read Copy	
0000: A5 13 AA 71 10 C0 07 06 82 00 00 00 30 FF FF 00	
Receiver Data Length = 16 bytes	7
0000: 08 00 OF 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
Receiver Data Length = 16 bytes	
Option Checksum =0020	
0000: COAC COAA 8BCB 8F03 8000 8428 3841 D00C	
0008: 1845 0806 0807 C006 8000 8428 3841 D014	
0010: 1945 0806 0807 COOE 8000 8428 3841 D01C	
0018: 18C5 0806 0807 C016 8000 788B E05A 8B4B	
0020: 8841 148D 8801 048E D029 8841 1C8D 8801	
በሰንደ• ሰሮደዡ 1ደፋፋ 71ፋፋ ኮስፍል ደደንፋ ደልላን ደደሰሩ ልስላስ 🔤	2
COM1 Connect OK !!!	

此时连接成功,并可以使用,谢谢。 注意:如果需要将烧录器断电,请先拔掉 USB,然后再把 POWER 开关至 OFF 位置即可!